


## КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

---

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА  
СРЕДЕНАПОРНЫЕ

# Инструкция по монтажу и эксплуатации



### Модели:

#### **inverter, R32**

MTJ1-12FWN8G1 / MOA1U-12FRN8G1

MTJ1-18FWN8G1 / MOA1U-18FRN8G1

MTJ1-24FWN8G1 / MOA1D-24FRN8G1

MTJ1-36FWN8G1 / MOA1U-36FQN8G1

MTJ1-48FWN8G1 / MOA1U-48FQN8G1

MTJ1-55FWN8G1 / MOA1U-55FQN8G1



### **ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:**

Перед установкой и эксплуатацией нового кондиционера внимательно прочтите данную инструкцию. Сохраните ее для последующего обращения к ней за справками.

# **Благодарим вас за выбор кондиционера Midea**

**Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом использования!**

## **Назначение кондиционера**

Кондиционер предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и перемешивания (циркуляции) воздуха в помещении с использованием технологии экономии электроэнергии и встроенного таймера. Он также осуществляет очистку воздуха от пыли и автоматически поддерживает температуру, заранее установленную на пульте дистанционного управления.

## **Первые рекомендации, которые могут пригодиться сразу после приобретения кондиционера**

- Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 10 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Для создания комфортного микроклимата в помещении на протяжении всего этого срока, необходимо сначала произвести качественный монтаж кондиционера. Поручите это сертифицированному специалисту, чтобы сохранить заводскую гарантию, правильно выбрать место установки и исключить необходимость ремонтов.
- Данное Руководство рассказывает о кондиционерах настенного типа. Другие модельные ряды несколько отличаются, но условия их эксплуатации остаются теми же самыми. Перед первым включением кондиционера внимательно ознакомьтесь с основными разделами Руководства, которое держите всегда под рукой для получения необходимой информации.
- К пользованию кондиционером не следует допускать малолетних детей. Следите за тем, чтобы они не использовали кондиционер в своих играх.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и функциональные возможности своей продукции без уведомления. Более подробную информацию по внесённым изменениям можно получить на сайте [www.air-midea.com](http://www.air-midea.com)

# Содержание

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Техника безопасности ..... | 04 |
|----------------------------|----|

## Инструкция по эксплуатации

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Особенности и характеристики ..... | 09 |
| Обслуживание и профилактика .....  | 12 |
| Устранение неисправностей .....    | 15 |

## Руководство по монтажу

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Комплект поставки .....                     | 19 |
| Сведения о монтаже .....                    | 20 |
| Компоненты кондиционера .....               | 21 |
| Монтаж внутреннего блока .....              | 22 |
| Монтаж наружного блока .....                | 34 |
| Подсоединение трубопровода хладагента ..... | 37 |
| Электропроводка .....                       | 40 |
| Вакуумирование .....                        | 44 |
| Тестовый запуск .....                       | 46 |
| Технические характеристики .....            | 48 |
| Классы энергоэффективности .....            | 50 |
| Дополнительные сведения .....               | 51 |
| Гарантия .....                              | 53 |

# Техника безопасности

Прочтите этот раздел, прежде чем приступить к установке.

Неправильный монтаж с нарушением данных инструкций может привести к серьезному ущербу или травмам.

Предупредительные надписи **ОПАСНО** или **ОСТОРОЖНО** указывают на серьезность ущерба или травм.



## ОПАСНО!

Этот символ означает возможность травмы или смертельного исхода.



## ОСТОРОЖНО!

Этот символ указывает на возможность материального ущерба или серьезных последствий.



## ОПАСНО

Дети (не младше 8 лет), а также лица с ограниченными физическими и умственными возможностями или не обладающие необходимым опытом и знаниями, могут пользоваться устройством только под надзором и контролем родителей или дееспособных лиц, несущих за них ответственность. Не разрешайте детям играть с устройством. Не разрешается допускать детей к очистке и обслуживанию устройства без присмотра (требования стандартов EN).

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостатком опыта и знаний, если только им не был предоставлен надзор, или дан инструктаж относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность. Следите за детьми, не позволяйте им играть с кондиционером (требования стандарта МЭК).



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- В случае аномальной ситуации (например, при появлении запаха гари) немедленно выключите устройство и извлеките вилку из сетевой розетки. Выясните по месту приобретения устройства, как избежать поражения электрическим током, возгорания или травмы.
- **Не** вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстия для выпуска и забора воздуха. В противном случае вращающиеся лопасти вентилятора могут причинить травму.
- **Никогда не** распыляйте вблизи кондиционера огнеопасные аэрозоли, такие как средства для укладки волос и лакокрасочные материалы. Это может стать причиной возгорания и ожога.
- **Не** используйте кондиционер вблизи источников горючих газов. Скопление газа вокруг устройства может вызвать взрыв.
- **Не** устанавливайте кондиционер во влажных помещениях, например, в ванных или прачечных. Чрезмерно большое скопление воды может привести к короткому замыканию электрических компонентов.
- **Длительное** воздействие потока холодного воздуха на тело может причинить вред здоровью.
- **Не** позволяйте детям играть с кондиционером. Следите за детьми, находящимися рядом с кондиционером.
- Если в одном помещении с кондиционером включена газовая плита или нагревательные устройства, тщательно проветривайте помещение во избежание дефицита кислорода.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- В определенных условиях эксплуатации, например на кухнях, в серверных помещениях и т. п., настоятельно рекомендуется использовать кондиционеры, специально предназначенные для таких помещений.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЧИСТКЕ И УХОДЕ

- Перед чисткой выключайте устройство и извлекайте вилку из розетки. В противном случае возможно поражение электрическим током.
- **Не** используйте для чистки кондиционера большое количество воды.
- **Не** используйте для чистки кондиционера легковоспламеняющиеся чистящие средства. Это может привести к возгоранию или вызвать деформацию корпуса.

## ОСТОРОЖНО!

- Если вы долго не будете пользоваться кондиционером, выключите его и извлеките вилку из розетки.
- Делайте то же самое и перед наступлением грозы.
- Убедитесь, что конденсат беспрепятственно вытекает из кондиционера.
- **Не** прикасайтесь к кондиционеру мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током.
- **Не** используйте кондиционер не по назначению.
- **Не** влезайте на наружный блок и не кладите на него посторонние предметы.
- **Не** допускайте длительной работы кондиционера при открытых окнах или дверях, либо при чрезмерно высокой влажности.

## ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте кабели питания рекомендованного типа. Во избежание несчастных случаев замена поврежденного кабеля электропитания должна выполняться производителем оборудования, уполномоченным представителем производителя или другим специалистом сопоставимого уровня.
- Не допускайте загрязнения штепсельной вилки. Удаляйте пыль и грязь, скопившуюся на контактах вилки и вокруг них. Загрязнение вилки может привести к воспламенению или поражению электрическим током.
- **Извлекая** вилку из сетевой розетки, не тяните за провод. Крепко возьмитесь за вилку и извлеките ее из розетки. Натяжение провода может вызвать его повреждение и, как следствие, возгорание или поражение электрическим током.
- **Запрещается** изменять длину кабеля питания и использовать удлинитель для подведения питания к устройству.
- **Запрещается** включать в ту же розетку другие электрические приборы. Использование электропитания с несоответствующими параметрами или недостаточной мощности может привести к воспламенению или поражению электрическим током.
- При монтаже кондиционер необходимо соответствующим образом заземлить, в противном случае возможно поражение электрическим током.



## ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

- Электропроводку выполняйте в соответствии с региональными и государственными правилами и нормами устройства электроустановок и данной инструкцией по монтажу. Надежно присоедините кабели и тщательно закрепите их, чтобы предотвратить повреждение клемм внешними нагрузками. Неправильно выполненные электрические соединения могут нагреться и привести к воспламенению, а также к поражению электрическим током. Все электрические соединения должны быть выполнены в соответствии со схемой электрических соединений, расположенной на панелях внутреннего и наружного блоков.
- Электропроводка должна быть выполнена аккуратно, чтобы можно было надлежащим образом закрыть крышку панели управления. Если крышка панели управления не будет закрыта надлежащим образом, это может привести к коррозии и вызвать нагрев клемм контактной колодки, воспламенению или поражению электрическим током.
- Если электропитание подключается через стационарную электропроводку, согласно государственным нормам в цепь электропитания необходимо установить разъединитель, отключающий все фазы питания, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм, и устройство защитного отключения (УЗО) на номинальный ток утечки 30 мА.



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

1. Монтаж должен выполняться представителями официального дистрибьютора или специалистами, имеющими надлежащую лицензию. Неправильный монтаж может привести к течи воды, поражению электрическим током или воспламенению.
2. Монтаж должен выполняться в строгом соответствии с инструкциями. Неправильный монтаж может привести к течи воды, поражению электрическим током или воспламенению.
3. Для проведения обслуживания или ремонта обратитесь к сертифицированному специалисту. Монтаж кондиционера должен выполняться с соблюдением государственных правил устройства электроустановок.
4. Для монтажа используйте только прилагаемое дополнительное оборудование и принадлежности, а также рекомендованные детали. Применение нестандартных деталей может привести к течи воды, поражению электрическим током, воспламенению и падению блока.
5. Устанавливайте блок на прочной опоре, способной выдержать его вес. Если выбранное место не обеспечивает надлежащей опоры, способной выдержать вес устройства, или установка выполнена неправильно, устройство может упасть и причинить серьезный ущерб или травму.
6. Монтаж дренажного трубопровода должен выполняться в полном соответствии с инструкциями, изложенными в настоящем руководстве. Неправильная организация дренажа может привести к повреждению вытекшей водой вашего имущества и конструкции здания.
7. Для блоков с вспомогательным электрическим нагревателем: не устанавливайте блок на расстоянии менее 1 метра от легковоспламеняющихся материалов.
8. Не устанавливайте блок в месте, в котором возможна утечка легковоспламеняющихся газов. Скопление легковоспламеняющегося газа вокруг блока может привести к пожару.
9. Не отключайте питание до завершения работы кондиционера.
10. При перемещении или смене места установки кондиционера обратитесь к квалифицированным специалистам для отключения и повторного монтажа блока.
11. Порядок установки кондиционера на опору описан в разделах «Монтаж внутреннего блока» и «Монтаж наружного блока».

### Замечания относительно фторсодержащих газов (не применимо к моделям, использующим хладагент R290)

1. В этом кондиционере содержатся фторированные парниковые газы. Конкретная информация о типе газа и его объеме указывается на соответствующей наклейке на самом устройстве или в Руководстве по эксплуатации, которое находится в упаковке наружного блока.
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт кондиционера должен выполнять сертифицированный специалист.
3. Демонтаж кондиционера и его утилизацию должен выполнять сертифицированный специалист.
4. Для оборудования, которое содержит фторированные парниковые газы в количестве от 5 до 50 тонн в эквиваленте CO<sub>2</sub>. Если в системе установлено оборудование для обнаружения утечек, проверку необходимо проводить не реже одного раза в 24 месяца.
5. При проверке блока на отсутствие утечек настоятельно рекомендуется вести записи результатов всех проверок.



### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ в отношении хладагента R32/R290

- Устройство должно храниться в хорошо вентилируемом помещении, размеры которого соответствуют регламентированным для эксплуатации.

Для моделей, использующих хладагент R32:


Устройство должно устанавливаться, эксплуатироваться и храниться в помещении площадью не менее X м<sup>2</sup>. Устройство нельзя устанавливать в невентилируемом помещении площадью менее X м<sup>2</sup> (см. следующую таблицу).

| Модель (БТЕ/ч)  | Количество заправляемого хладагента (кг) | Минимальная площадь помещения (м <sup>2</sup> ) |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ≤ 12 000        | ≤ 1,11                                   | 1                                               |
| 18 000          | ≤ 1,65                                   | 2                                               |
| 24 000          | ≤ 2,58                                   | 5                                               |
| 30 000          | ≤ 3,08                                   | 7                                               |
| 36 000          | ≤ 3,84                                   | 10                                              |
| 42 000 - 48 000 | ≤ 4,24                                   | 12                                              |
| 60 000          | ≤ 4,39                                   | 13                                              |

- В помещении запрещается повторно использовать механические и развальцованные соединения (требования стандартов **EN**).
- Используемые в помещении механические соединения должны иметь утечку не более 3 г/год при 25% от максимально допустимого давления. При повторном использовании в помещении механических соединителей уплотнительные детали следует заменить. При повторном использовании в помещении развальцованных соединений развальцованную часть следует изготовить заново (требования стандартов **UL**).
- При повторном использовании в помещении механических соединителей уплотнительные детали следует заменить. При повторном использовании в помещении развальцованных соединений развальцованную часть следует изготовить заново.  
(требования стандарта **МЭК**)

## Указания по утилизации

*Эта маркировка на изделии или в прилагаемой документации указывает на то, что отходы электрического и электронного оборудования не следует смешивать с бытовыми отходами.*



**Правильная утилизация продукции  
(отходы электрического и электронного оборудования)**

Данное устройство содержит хладагент и другие потенциально опасные материалы. При утилизации данного устройства законодательству должны применяться специальные методы сбора и переработки. **Не утилизируйте** данное изделие вместе с бытовыми отходами и несортированными городскими отходами.

Предусмотрены следующие варианты утилизации подобных устройств:

- Сдача в предписанный пункт сбора электронного оборудования, отслужившего свой срок.
- Бесплатная сдача старого устройства предприятию розничной торговли при покупке нового.
- Бесплатная сдача старого устройства производителю.
- Сдача в сертифицированный пункт сбора металлолома.

### Специальное уведомление

Если, стремясь избавиться от такого устройства, вы оставите его в лесу или другой природной среде, оно будет представлять угрозу для экологии и здоровья людей. Опасные вещества могут попасть в грунтовые воды, а вместе с ними — в продукты питания.


# Особенности и характеристики

## Внутренний блок


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Различные модели оснащены разными дисплеями. Не все изображенные далее индикаторы имеются у вашего кондиционера. Смотрите дисплей Вашего внутреннего блока. Иллюстрации в данном руководстве имеют исключительно пояснительный характер. Реальный внутренний блок может немного отличаться от изображенного. Принимать в расчет следует реальные конструктивные особенности устройства.

Если пульт дистанционного управления по каким-либо причинам недоступен, или разрядились элементы питания, для управления системой можно использовать панель индикации на внутреннем блоке.

### (А) Для блоков, фильтр которых снимается с левой или правой стороны




### (В) Для блоков, фильтр которых снимается с нижней стороны




1. Установите фильтр в узел фланца с нижней стороны.
2. Заверните винт.

**(С) Для блоков, фильтр которых снимается сзади.**



1. Отверните два порога фланца
2. Поместите фильтр в узел фланца.
3. Поверните воздушный фильтр.
4. Установите на место пороги фланца.

**Панель дисплея**



- **Кнопка ручного управления (MANUAL):** при последовательном нажатии этой кнопки производится переключение режимов в следующем порядке: АВТОМАТИЧЕСКИЙ (AUTO), ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (FORCED COOL), ВЫКЛЮЧЕНИЕ (OFF).

**Режим принудительного охлаждения (FORCED COOL):** в режиме принудительного охлаждения индикатор работы мигает. После охлаждения при высокой скорости вращения вентилятора в течение 30 минут система переключается на режим АВТОМАТИЧЕСКИЙ (AUTO). В этом режиме пульт дистанционного управления не работает.

**Режим ВЫКЛЮЧЕНИЯ (OFF):** с выключением панели индикации система выключается, а пульт дистанционного управления снова становится доступным для манипуляций.

## Диапазон рабочих температур

Если кондиционер используется за пределами указанных далее диапазонов температур, могут сработать некоторые защитные функции и кондиционер выключится.

## Инверторные сплит-системы

|                                     | Режим<br>ОХЛАЖДЕНИЕ                                                                 | Режим НАГРЕВ | Режим<br>ОСУШЕНИЯ | <b>ДЛЯ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ<br/>С ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ<br/>ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ<br/>НАГРЕВАТЕЛЕМ</b><br><br>Если температура<br>наружного воздуха<br>ниже 0°C, настоятельно<br>рекомендуем не отклю-<br>чать кондиционер от<br>электросети для обеспе-<br>чения постоянства его<br>характеристик. |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура<br>в помещении          | 17 - 32°C                                                                           | 0 - 30°C     | 10 - 32°C         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Температура<br>наружного<br>воздуха | 0 - 50°C                                                                            | -15 - 24°C   | 0 - 50°C          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                     | -15 - 50°C<br>(для моделей с низ-<br>котемпературными<br>системами охлаж-<br>дения) |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** относительная влажность в помещении не должна превышать 80%. При большей относительной влажности на поверхности кондиционера может выпадать конденсат. Установите вертикальные жалюзи на максимальный угол отклонения (вертикально вниз) и включите режим работы вентилятора **ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ (HIGH)**.

**Для дополнительной оптимизации характеристик кондиционера выполняйте следующие рекомендации.**

- Держите двери и окна закрытыми.
- Ограничивайте потребление электроэнергии с помощью функций **ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПО ТАЙМЕРУ (TIMER ON и TIMER OFF)**.
- Не загораживайте отверстия для входа и выхода воздуха.
- Регулярно проверяйте и очищайте воздушные фильтры.

## Дополнительные функции

### Стандартные настройки

При перезапуске кондиционера после сбоя электропитания автоматически восстанавливаются заводские настройки (режим AUTO, скорость вращения вентилятора AUTO, температура 24 °C). Эти установки могут не соответствовать настройкам, заданным с помощью пульта дистанционного управления или панели управления. Обновите настройки с помощью пульта.

### Автоматический перезапуск (в некоторых моделях)

В случае сбоя электропитания система сразу останавливается. После возобновления подачи питания на панели внутреннего блока начинает мигать индикатор работы устройства. Для перезапуска системы нажмите кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления. Если система имеет функцию автоматического перезапуска, работа устройства возобновляется с теми же настройками.

### Сработала 3-минутная защита (для некоторых моделей)

Функция защиты не допускает включения кондиционера в течение приблизительно 3 минут после выключения.

### Функция запоминания угла открытия заслонок (для некоторых моделей)

Некоторые модели имеют функцию запоминания угла открытия заслонок. Когда происходит перезапуск системы после сбоя электропитания, автоматически восстанавливается прежний угол открытия горизонтальных заслонок. Этот угол не должен быть слишком малым, иначе при образовании конденсата капли воды будут попадать внутрь устройства. Чтобы сбросить настройки горизонтальных заслонок, нажмите кнопку ручного управления.

### Система определения течи хладагента (в некоторых моделях)

В случае течи хладагента на ЖК-дисплее появляется сообщение «ЕС», а светодиодный индикатор начинает мигать.

## Обслуживание и профилактика

### Чистка внутреннего блока



#### ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЧИСТКИ ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЧИСТКИ ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ВЫКЛЮЧИТЕ КОНДИЦИОНЕР И ОТСОЕДИНИТЕ ЕГО ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.



#### ОСТОРОЖНО!

Протирайте блок только мягкой сухой тканью. Если блок сильно загрязнен, ткань можно смочить теплой водой.

- **Не** используйте для чистки блока химикаты или ткани с химической пропиткой.
- **Не** используйте бензин, растворители, полировальные порошки или аналогичные вещества. Они могут вызвать растрескивание или деформацию пластиковых деталей.
- **Не** используйте для чистки передней панели воду с температурой выше 40 °C. Это может привести к деформации или изменению цвета панели.

## Чистка воздушного фильтра






Засорение кондиционера может снизить его холодопроизводительность и нанести вред здоровью. Обязательно очищайте воздушный фильтр один раз в две недели.



### ОПАСНО: НЕ СНИМАЙТЕ И НЕ ОЧИЩАЙТЕ ФИЛЬТР САМОСТОЯТЕЛЬНО

Это может представлять опасность. Снятие и чистку фильтра должен выполнять сертифицированный специалист.


1. Если у приобретенного вами блока выход воздуха осуществляется назад, снимите фильтр в направлениях, указанных стрелками на следующей диаграмме.
2. Если у приобретенного вами блока выход воздуха осуществляется вниз, снимите фильтр в направлениях, указанных стрелками на следующей диаграмме
3. Снимите воздушный фильтр.
4. Очистите воздушный фильтр пылесосом или промойте его в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства.
5. Сполосните фильтр чистой водой и просушите на воздухе. **НЕ** подвергайте фильтр воздействию прямых солнечных лучей.
6. Установите фильтр на место.



При промывке водой наружная сторона фильтра должна быть обращена книзу.



При чистке пылесосом наружная сторона фильтра должна быть обращена кверху.



**ОСТОРОЖНО!**


- Перед заменой или чисткой фильтра выключите кондиционер и отсоедините его от электросети.
- При извлечении фильтра не дотрагивайтесь до металлических деталей внутреннего блока. Вы можете порезаться об их острые кромки.
- Не используйте воду для очистки внутреннего пространства внутреннего блока. Это может нарушить изоляцию и вызвать поражение электрическим током.
- Не оставляйте фильтр на время сушки под прямым солнечным светом. От этого фильтр может дать усадку.

**ОСТОРОЖНО!**


- Любые работы по техническому обслуживанию и чистке наружного блока должны выполняться представителями официального дистрибьютора или специалистами, имеющими надлежащую лицензию.
- Любые работы по ремонту блоков кондиционера должны выполняться представителями официального дистрибьютора или специалистами, имеющими надлежащую лицензию.

## Обслуживание — подготовка к длительному перерыву в использовании


Если вы не собираетесь пользоваться кондиционером в течение длительного времени, выполните следующие операции.




Очистите фильтры



Включите режим ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN) и дайте кондиционеру поработать до полного осушения внутреннего блока




Выключите кондиционер и отсоедините его от электросети




Извлеките элементы питания из пульта дистанционного управления

## Обслуживание — проверка перед сезонным включением

После длительного периода неиспользования или перед периодом частого использования выполните следующие операции:




Проверьте кабели на отсутствие повреждений




Очистите фильтры




Проверьте отсутствие течей



Замените элементы питания



Позаботьтесь о том, чтобы никакие предметы не блокировали отверстия для входа и выхода воздуха



# Устранение неисправностей



## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Если имеет место ЛЮБАЯ из перечисленных ниже ситуаций, немедленно выключите кондиционер!

- Кабель питания поврежден или перегревается.
- Чувствуется запах гари.
- Работа кондиционера сопровождается громким или необычным шумом.
- Часто перегорают предохранители, или срабатывает автоматический выключатель.
- Внутрь попала вода или посторонние предметы. Из кондиционера вытекает вода.

**НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНЯТЬ ТАКИЕ ОТКАЗЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО! НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОФИЦИАЛЬНО АККРЕДИТОВАННУЮ ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ КОМПАНИЮ!**

## Распространенные проблемы

Описанные ниже проблемы не являются неисправностями и в большинстве ситуаций не требуют ремонта.

| Проблема                                                                                                                 | Возможные причины                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Кондиционер не включается при нажатии кнопки ВКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫКЛЮЧЕНИЯ питания (ON/OFF)</b>                               | Кондиционер имеет функцию трехминутной задержки запуска для защиты от перегрузки.<br>Его нельзя включить в течение 3 минут после выключения.                                                                                 |
|                                                                                                                          | Модели с режимами охлаждения и нагрева: если светятся индикаторы работы и предварительного НАГРЕВА/РАЗМОРОЗКИ (PRE-DEF), значит снаружи слишком холодно, и автоматически включилась система защиты от обмерзания устройства. |
|                                                                                                                          | Модели только с режимом охлаждения: если светится индикатор режима ВЕНТИЛЯЦИИ (Fan Only), значит снаружи слишком холодно, и автоматически включилась система защиты от обмерзания устройства.                                |
| <b>Кондиционер самопроизвольно переключается из режима ОХЛАЖДЕНИЯ или ОБОГРЕВА (COOL/ HEAT) в режим ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN)</b> | Кондиционер может переключиться в другой режим для предотвращения образования инея. Как только температура повысится до приемлемого уровня, кондиционер снова начнет работать в ранее выбранном режиме.                      |
|                                                                                                                          | Достигнута заданная температура, при которой компрессор отключается. Кондиционер продолжит работать в выбранном режиме, как только это позволит изменение температуры.                                                       |
| <b>Из внутреннего блока выходит белый туман</b>                                                                          | Во влажных регионах значительный перепад между температурой воздуха в помещении и температурой кондиционированного воздуха может вызвать образование белого тумана.                                                          |
| <b>Белый туман выделяется как внутренним, так и наружным блоком</b>                                                      | Если кондиционер перезапускается в режиме нагрева после размораживания, белый туман может выделяться из-за наличия влаги, образовавшейся в процессе размораживания.                                                          |

| Проблема                                                  | Возможные причины                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внутренний блок издает шумы                               | При изменении положения жалюзи может появляться шум воздуха.                                                                                                                                                           |
|                                                           | Во время работы в режиме охлаждения или при выключении системы слышно потрескивание. Этот звук сопровождает также работу дренажного насоса (устанавливается дополнительно).                                            |
|                                                           | После работы в режиме нагрева может быть слышно потрескивание, вызываемое расширением и сжатием пластиковых деталей.                                                                                                   |
| Шумы издает как внутренний, так и наружный блок           | Тихий шипящий звук во время работы: это обычный звук протекания хладагента через внутренний и наружный блоки.                                                                                                          |
|                                                           | Тихий шипящий звук в начале работы, сразу после прекращения работы или в процессе размораживания: это обычный звук, вызываемый прекращением протекания газообразного хладагента или изменением направления его потока. |
|                                                           | Потрескивание: это обычный звук расширения и сжатия пластиковых и металлических деталей, вызываемый изменениями температуры во время работы.                                                                           |
| Наружный блок издает шум                                  | Блок может издавать различные звуки в зависимости от режима его работы.                                                                                                                                                |
| Из внутреннего или наружного блока происходит выброс пыли | Во время длительных периодов простоя в блоке может скапливаться пыль, выбрасываемая после включения кондиционера. Этот эффект можно уменьшить, накрыв блок на время его длительного бездействия.                       |
| Внутренний блок выделяет неприятный запах                 | Блок может поглощать запахи из окружающего воздуха (например, запах мебели, приготовления пищи или табачного дыма), которые в результате испускаются при работе кондиционера.                                          |
|                                                           | Фильтры блока покрылись плесенью и нуждаются в чистке.                                                                                                                                                                 |
| Не работает вентилятор наружного блока                    | Во время работы кондиционера скорость вентилятора регулируется для оптимизации рабочих параметров.                                                                                                                     |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** : Если проблема не устранена, обратитесь к местному дилеру нашей продукции или в ближайший сервисный центр. При этом предоставьте подробное описание неполадки и сообщите номер модели кондиционера.

## Устранение неисправностей

В случае возникновения той или иной неполадки до обращения в ремонтную компанию сверьтесь с приведенной ниже таблицей.






| Проблема                                           | Возможные причины                                                                                    | Способы устранения                                                                                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Низкая холодопроизводительность</b>             | Заданная температура выше температуры воздуха в помещении.                                           | Уменьшите заданную температуру.                                                                                  |
|                                                    | Загрязнен теплообменник внутреннего или наружного блока.                                             | Очистите загрязненный теплообменник.                                                                             |
|                                                    | Загрязнен воздушный фильтр.                                                                          | Извлеките и очистите фильтр в соответствии с инструкциями.                                                       |
|                                                    | Заблокировано воздухозаборное или воздуховыпускное отверстие внутреннего или наружного блоков.       | Выключите кондиционер и, устранив препятствие, включите снова.                                                   |
|                                                    | Открыты двери и окна.                                                                                | Проверьте, чтобы двери и окна во время работы кондиционера были закрыты.                                         |
|                                                    | Солнечный свет приносит дополнительное тепло.                                                        | В жаркую и солнечную погоду закрывайте окна и шторы.                                                             |
|                                                    | В комнате слишком много источников тепла (людей, компьютеров, других электронных устройств и т. п.). | Уменьшите количество источников тепла.                                                                           |
|                                                    | Дефицит хладагента в результате утечки или длительной эксплуатации.                                  | Проверьте систему на отсутствие течей, при необходимости замените уплотнения и выполните дозаправку хладагентом. |
| <b>Кондиционер не работает</b>                     | Перебой в подаче электроэнергии.                                                                     | Дождитесь восстановления электроснабжения.                                                                       |
|                                                    | Выключено электропитание.                                                                            | Включите питание.                                                                                                |
|                                                    | Перегорел предохранитель.                                                                            | Замените предохранитель.                                                                                         |
|                                                    | Разрядились элементы питания пульта дистанционного управления.                                       | Замените батарейки.                                                                                              |
|                                                    | Активирована защитная функция трехминутной задержки запуска кондиционера.                            | До повторного включения должно пройти не менее 3 минут.                                                          |
|                                                    | Активирован таймер.                                                                                  | Отключите таймер.                                                                                                |
| <b>Кондиционер часто включается и выключается.</b> | В системе слишком много или слишком мало хладагента.                                                 | Проверьте систему на отсутствие течей и заправьте ее нужным количеством хладагента.                              |
|                                                    | В систему попали жидкость (несжимаемый газ) или влага.                                               | Слейте хладагент из системы и повторно заправьте ее нужным количеством хладагента.                               |
|                                                    | Заблокирована линия системы.                                                                         | Найдите неисправный элемент и замените его новым.                                                                |
|                                                    | Компрессор вышел из строя.                                                                           | Заменить компрессор.                                                                                             |
|                                                    | Слишком высокое или слишком низкое напряжение.                                                       | Установите регулятор напряжения.                                                                                 |

| Проблема                                                                                                                                                                                                                                  | Возможные причины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Способы устранения                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Низкая теплопроизводительность</b>                                                                                                                                                                                                     | Температура наружного воздуха слишком низкая.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Используйте дополнительный обогреватель.                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Через двери и окна проникает холодный воздух.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Позаботьтесь о том, чтобы все двери и окна при использовании кондиционера были закрыты.                          |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Дефицит хладагента в результате утечки или длительной эксплуатации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Проверьте систему на отсутствие течей, при необходимости замените уплотнения и выполните дозаправку хладагентом. |
| <b>Индикаторы продолжают мигать</b>                                                                                                                                                                                                       | <p>Кондиционер прекратил работу или перешел на более безопасный режим. Если индикаторы продолжают мигать, или на дисплее появился код ошибки, подождите примерно 10 минут. Проблема может разрешиться сама собой. Если этого не произошло, отключите и снова включите питание. Включите кондиционер.</p> <p>Если, несмотря на это, отказ сохраняется, отключите электропитание и обратитесь в сервисный центр.</p> |                                                                                                                  |
| <b>На дисплее внутреннего блока появляется код ошибки, который начинается со следующих букв:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E(x), P(x), F(x)</li> <li>• EH(xx), EL(xx), EC(xx)</li> <li>• PH(xx), PL(xx), PC(xx)</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если после выполнения указанных проверок проблема не устранена, немедленно выключите кондиционер и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## Комплект поставки

В комплект поставки кондиционера входят следующие принадлежности. Для монтажа кондиционера используйте все установочные детали и оборудование. Неправильный монтаж может привести к утечке воды, поражению электрическим током и воспламенению, а также к отказу оборудования. Детали, не включенные в комплект поставки кондиционера, необходимо приобрести отдельно.

| Наименование компонентов оборудования                                                    | Кол-во (шт.) | Внешний вид                                                                         | Наименование компонентов оборудования                                                                                           | Кол-во (шт.)      | Внешний вид                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Руководство                                                                              | 2 - 4        |    | Дренажный патрубок (для некоторых моделей)                                                                                      | 1                 |                  |
| Звуко- и теплоизоляция                                                                   | 2            |    | Уплотнительное кольцо (для некоторых моделей)                                                                                   | 1                 |                  |
| Медная гайка                                                                             | 2            |    | Соединительный провод для дисплея (2 м) (для некоторых моделей)                                                                 | 1                 |                  |
| Диафрагма (для некоторых моделей)                                                        | 1            |    | Магнитное кольцо (дважды оберните вокруг него провода S1 и S2 (P, Q и E) (для некоторых моделей)                                | 1-2               | <br>S1&S2(P&Q&E) |
| Переходник (Ø12,7–Ø15,9) (для некоторых моделей)                                         | 1            |   | Магнитное кольцо (после монтажа прикрепите к соединительному кабелю между внутренним и внешним блоком). (для некоторых моделей) | Зависит от модели |                |
| Переходник (Ø9,52–Ø127) (для некоторых моделей)                                          | 1            |  |                                                                                                                                 |                   |                                                                                                     |
| Переходник (Ø6,35–Ø9,52) (для некоторых моделей)                                         | 1            |  | Защитное резиновое кольцо кабеля                                                                                                | 1                 |                |
| Панель дисплея<br>* Только для тестирования (для некоторых моделей — KJR-120G, KJR-120H) | 1            |  | Проводной пульт управления                                                                                                      | 1                 |                |

Дополнительное оборудование


### Дополнительные принадлежности

- Предусмотрены пульты дистанционного управления двух типов: проводной и беспроводной. Выбирайте пульт ДУ на основе предпочтений и потребностей клиентов и устанавливайте его в подходящем месте.
- При подборе подходящего ПДУ руководствуйтесь каталогами и технической литературой.

| Наименование                 | Внешний вид       | Количество (шт.) |                                                                                                                                        |
|------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплект соединительных труб | Жидкостная труба: | Ø 6,35           | Эти детали необходимо приобрести дополнительно. Проконсультируйтесь с дилером относительно соответствующего размера труб вашего блока. |
|                              |                   | Ø 9,52           |                                                                                                                                        |
|                              |                   | Ø 12,7           |                                                                                                                                        |
|                              | Газовая линия     | Ø 9,52           |                                                                                                                                        |
|                              |                   | Ø 12,7           |                                                                                                                                        |
|                              |                   | Ø 16             |                                                                                                                                        |
|                              |                   | Ø 19             |                                                                                                                                        |
|                              |                   | Ø 22             |                                                                                                                                        |


## Сведения о монтаже

1




**Установите  
внутренний блок**

2




**Установите  
дренажную трубу**

3




**Установите наружный  
блок**

6




**Вакуумируйте систему  
охлаждения**

5




**Подсоедините кабели**

4



**Присоедините трубы  
хладагента**


7



**Выполните тестовый  
запуск**

## Компоненты кондиционера

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Монтаж должен производиться с соблюдением требований местных и государственных стандартов. В разных регионах требования по монтажу могут несколько отличаться.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Иллюстрации в данном руководстве имеют исключительно пояснительный характер. Реальный внутренний блок может немного отличаться от изображенного. Принимать в расчет следует реальные конструктивные особенности устройства.

# Монтаж внутреннего блока

## Инструкция по монтажу – Внутренний блок

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Панель следует устанавливать после завершения монтажа трубопроводов и электропроводки.

### Шаг 1: Выбрать место для установки


Перед монтажом внутреннего блока следует выбрать место для его установки. Ниже приведены условия, выполнение которых позволит подобрать подходящее место.

#### Место для установки блока должно удовлетворять следующим требованиям:

- ☑ Следует обеспечить достаточное пространство для монтажа и технического обслуживания.
- ☑ Следует обеспечить достаточное пространство для присоединения трубопровода и дренажной трубы.
- ☑ Потолок должен быть горизонтальным и достаточно прочным, чтобы выдержать вес внутреннего блока.
- ☑ Не должно быть препятствий для входа и выхода воздуха из блока.
- ☑ Воздушный поток должен распространяться по всей комнате.
- ☑ Кондиционер не должен находиться рядом с источниками тепла.
- ☑ Модели с холодопроизводительностью от 9000 до 18 000 БТЕ/ч предназначены только для одной комнаты.


### Место для установки

#### 1) Монтаж на потолке




#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать блок в следующих местах:


- ⊗ В местах бурения нефтяных скважин и добычи методом гидроразрыва.
- ⊗ На морском побережье, где в атмосфере имеется большая концентрация соли.
- ⊗ В местах с наличием едких газов в воздухе (вблизи горячих источников).
- ⊗ В местах, где имеются значительные колебания напряжения сети (например, на производственных предприятиях).
- ⊗ В замкнутых пространствах, например в боксах.
- ⊗ На кухнях, где используется природный газ.
- ⊗ В помещениях, где присутствуют сильные электромагнитные поля.
- ⊗ В местах хранения горючих газов и материалов.
- ⊗ Во влажных помещениях, например в ваннах или прачечных.



2) Настенный монтаж (стандартно для моделей 18~55K, недоступно для моделей 9K и 12K)





Пространство для технического обслуживания




## Шаг 2: Закрепить внутренний блок

1. Определите положение на потолке четырех отверстий для крепежных болтов, как показано на следующем рисунке. Отметьте места в потолочном перекрытии под отверстия для подвесных крюков.


### Размеры воздуховыпускного отверстия



### Размеры воздухозаборного отверстия



### Нижнее воздухозаборное отверстие и монтажный крюк




(Единица измерения: мм)

| Модель<br>(БТЕ/ч) | Габаритные размеры |     |     |     | размер<br>воздуховыпускного<br>отверстия |      | размер<br>воздухозаборного<br>отверстия |      | Расстояние между<br>монтажными<br>проушинами |     |
|-------------------|--------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------|-----|
|                   | A                  | B   | C   | D   | E                                        | F    | G                                       | H    | I                                            | J   |
| 9K/12K            | 700                | 200 | 506 | 450 | 152                                      | 537  | 186                                     | 599  | 741                                          | 360 |
| 18K               | 700                | 245 | 795 | 750 | 178                                      | 527  | 212                                     | 592  | 740                                          | 640 |
| 24K/30K           | 1000               | 245 | 795 | 750 | 178                                      | 827  | 212                                     | 892  | 1040                                         | 640 |
| 36K/42K/48K       | 1200               | 245 | 795 | 750 | 178                                      | 1027 | 212                                     | 1092 | 1240                                         | 640 |
| 55K               | 1200               | 300 | 795 | 750 | 233                                      | 1027 | 267                                     | 1092 | 1240                                         | 640 |

## Деревянный потолок

Поместите деревянный монтажный брус поперек балок, затем установите подвесные болты.



## Бетонный потолок в строящемся здании

Используйте закладные детали или встроенные болты:




(Закладная деталь в форме лопасти)



(Закладная деталь в форме направляющей)


## Существующий потолок из бетонных плит

Используйте закладной монтажный болт, шпильку и жесткий стержень.



## Стальная конструкция


Установите и используйте стальной опорный уголок.




## ОСТОРОЖНО!

Корпус блока необходимо совместить с отверстием. Перед началом монтажа убедитесь в том, что размеры корпуса блока и отверстия одинаковы.

2. После завершения монтажа основного корпуса установите и проложите трубы и провода. При выборе места расположения определите направление, в котором необходимо вывести трубопроводы. Особенно в тех случаях, когда требуются работы с потолком, перед монтажом блока совместите трубы хладагента, дренажные трубы и линии внутреннего и наружного блоков с местами соединений.
3. Установите монтажные болты
  - Обрежьте балку.
  - Укрепите место, в котором был сделан разрез. Укрепите балку.
4. После выбора места установки и перед монтажом блока совместите трубы хладагента, дренажные трубы, а также провода внутреннего и наружного блоков с местами их присоединения.
5. Просверлите в потолочном перекрытии 4 отверстия глубиной 10 см для подвесных крюков. При сверлении дрель следует держать строго перпендикулярно поверхности потолка.
6. Закрепите болт, используя прилагаемые шайбы и гайки.
7. Установите четыре монтажных болта.
8. Установите внутренний блок. Поднимать и закреплять блок должны не менее чем два человека. Вставьте монтажные болты в отверстия для подвески блока. Закрепите их, используя прилагаемые гайки и шайбы.




9. Навесьте внутренний блок на подвесные монтажные болты. Для предотвращения утечек расположите внутренний блок горизонтально с помощью уровня.




**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что минимальный уклон дренажной трубы составляет не менее 1:100 или более.

### Шаг 3: Осуществить монтаж воздуховода и дополнительного оборудования

1. Установите фильтр (опция) в соответствии с размером воздухозаборного отверстия.
2. При соединении патрубка с воздуховодом используйте ткань.
3. Вход и выход воздуха должны быть разнесены на такое расстояние, которое позволит предотвратить попадание выходящего воздуха непосредственно в воздухозаборное отверстие.
4. Присоедините воздуховод, как показано на следующем рисунке.



Настенный монтаж (стандартно для моделей 18~55K, недоступно для моделей 9K и 12K)



5. При монтаже внутреннего блока следуйте приведенным ниже указаниям относительно статического давления.

| Модель (БТЕ/ч) | Статическое давление (Па) |
|----------------|---------------------------|
| 9K             | 0 ~ 100                   |
| 12K            | 0 ~ 100                   |
| 18K            | 0 ~ 160                   |
| 24K            | 0 ~ 160                   |
| 30K - 36K      | 0 ~ 160                   |
| 42K - 60K      | 0 ~ 160                   |



Настраивайте статическое давление вентилятора соответственно внешнему статическому давлению воздуховода.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Минимальная длина воздуховода должна быть более 1 м, и он должен быть закреплен на воздухозаборнике винтами (применимо к блоку, в котором фильтр на воздухозаборнике не закреплен винтами).
2. Входное отверстие воздуховода необходимо оснастить решеткой, которую необходимо закрепить на воздуховоде винтами.
3. Запрещается использовать внутренний блок в качестве опоры для подсоединяемого воздуховода.
4. При подсоединении воздуховода для предотвращения передачи вибрации используйте ткань негорючих видов.
5. Для предотвращения конденсации воздуховод снаружи следует обернуть теплоизоляционным пеноматериалом. По требованию потребителя для снижения шума внутри воздуховода может быть установлен шумоизолирующий материал.

#### Шаг 4: Установка на потолке (с внешним насосом) (только для 9k и 12k)

Обрежьте оба конца резинового шланга, чтобы получился прямой конец, используйте его для соединения сливного патрубка А и внешнего насоса, закрепив его хомутами на обоих концах. Затем подсоедините сливную трубу к патрубку В.




#### Настенный монтаж (стандартно для 18~55K, недоступно для 9K и 12K)

##### Для моделей 9K и 12K

##### 1) Насос не нужен (отключить насос)

Насос должен быть отключен, когда агрегат установлен вертикально, или насосный узел снят с исходного положения.

Откройте крышку электрического блока, отсоедините разъем «PUMP», чтобы отключить функцию насоса, и закоротите разъем «CN5», чтобы отключить датчик уровня воды.



##### 2) Подсоединение дренажной трубы

Для отключения насоса выполните действия, описанные в разделе 1)


Для моделей с внешним насосом (модели 9k и 12k) можно снять весь насосный узел. Затем снимите заглушку сливного патрубка и подсоедините сливную трубу к сливному патрубку.

##### Для 18~55K


Устройство допускает настенное крепление. Если устройство приобретено с насосом и требует вертикального монтажа, выполните следующие действия:

1. Снимите крышку электрического блока управления, отсоедините клеммы насоса и реле уровня воды от главной платы управления.


2. Разберите компоненты насоса.



3. Открутите 4 винта, поверните компоненты водяного насоса на 90° и снова закрепите их на монтажной пластине водяного насоса.




4. Установите детали насоса на кондиционер и подключите комплект проводов.




### Шаг 5: Сменить способ забора воздуха (забор снизу вместо забора сзади)


1. Снимите вентиляционную панель и фланец. Для моделей 9K и 12K



Согните заднюю вентиляционную панель на 90 градусов вдоль пунктирной линии, чтобы образовать нижнюю вентиляционную панель (для некоторых моделей).




Для моделей 18-55K





2. Измените места крепления вентиляционной панели и фланца возврата воздуха.  
3. При установке фильтрующей сетки вставьте ее во фланец, как показано на следующем рисунке.


Для моделей 9K и 12K



или




Фланец возврата воздуха




Фланец возврата воздуха

Для для моделей 18-55K



Фланец возврата воздуха




Фланец возврата воздуха


или

## Шаг 6: Осуществить монтаж воздуховода атмосферного воздуха


Размеры:



9K и 12K:



18-55K:




## Шаг 6: Провести техническое обслуживание электродвигателя и дренажного насоса

(для примера показан блок с задней вентиляционной панелью)


### Техническое обслуживание двигателя

1. Снимите панель вентиляции.
2. Снимите корпус вентилятора
3. Снимите электродвигатель



### Техническое обслуживание насоса

1. Отверните четыре винта дренажного насоса.
2. Отсоедините от насоса электропитание и кабель датчика уровня воды.
3. Отсоедините насос.




## Шаг 7: Просверлить в стене отверстие для соединительного трубопровода

1. Определите местоположение отверстия в стене, исходя из расположения наружного блока.
2. С помощью трубчатого сверла просверлите в стене отверстие диаметром 65 или 90 мм (в зависимости от модели). Отверстие следует просверлить с небольшим наклоном вниз, чтобы наружный край отверстия был ниже внутреннего края приблизительно на 12 мм. Это обеспечит свободный слив конденсата.
3. Поместите в отверстие защитную манжету. Это защитит края отверстия и поможет герметизировать его после завершения монтажа.



### ОСТОРОЖНО!

При сверлении отверстия в стене соблюдайте осторожность, чтобы не повредить проводку, трубопроводы и другие чувствительные элементы.



## Шаг 8: Присоединить дренажный шланг

Дренажная труба служит для отвода воды из блока. Неправильный монтаж может стать причиной повреждения устройства или имущества.



### ОСТОРОЖНО!

- Изолируйте все трубы, чтобы предотвратить конденсацию и последующее подтекание воды.
- Неправильно установленная или деформированная дренажная труба может дать течь, что способно вывести из строя реле уровня воды.
- В режиме нагрева из наружного блока будет вытекать вода. Дренажный шланг должен быть расположен так, чтобы не допускать скопления воды или образования.
- **НЕ** тяните за дренажный шланг. Это может привести к его отсоединению.




### ЗАМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕНИЯ ТРУБ

Монтаж предполагает использование полиэтиленовой трубы (наружн. диам. – 3,7 - 3,9 см, внутр. диам. – 3,2 см), которую можно приобрести на местном рынке или по месту покупки кондиционера.

## Монтаж дренажной трубы внутреннего блока

Установите дренажную трубу, как показано на следующем рисунке.

1. Чтобы предотвратить образование конденсата и течь, оберните трубу теплоизоляцией.
2. Подсоедините трубу для отвода воды к дренажному патрубку блока. Наденьте на конец шланга теплоизоляционный материал и надежно закрепите его с помощью хомута.




3. Эти устройства работают с отрицательным давлением в сливных соединениях, поэтому необходим сливной сифон. Сифон необходимо устанавливать как можно ближе к устройству. Убедитесь, что верхняя часть сифона находится ниже соединения с поддоном, чтобы обеспечить полный слив воды из поддона.

## ЗАМЕЧАНИЯ ПО МОНТАЖУ ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ


- При использовании длинного дренажного шланга подсоедините дополнительно к дренажному патрубку внутреннего блока жесткую трубу, чтобы не допустить провисания шланга.
- Чтобы конденсат не затекал обратно в кондиционер после его выключения, дренажный трубопровод должен быть установлен с уклоном 1:100.
- Для защиты труб от коробления устанавливайте через каждые 1 - 1,5 м подвесные крючки для поддержки.
- Если выходное отверстие дренажной трубы расположено выше, чем насос, шланг должен иметь вертикальный отрезок. Конец вертикального участка трубы должен находиться не выше 55 см над панелью подвешенного потолка, а сам участок – не далее 20 см от блока. Неправильный монтаж может стать причиной того, что вода будет стекать обратно в блок, переполняя его.
- Во избежание образования воздушных пробок дренажный шланг должен быть установлен горизонтально или с небольшим подъемом (не более чем на 75 мм).

## Установка дренажной трубы для блоков с насосом

Для 9K и 12K



Для 18-55K




- а Металлический зажим (приобретается на месте)
- б Сливной шланг (приобретается на месте)
- с Подъемный дренажный трубопровод (виниловая труба номинальным диаметром 25 мм и наружный диаметр 32 мм) (приобретается на месте)
- д Подвесные штанги (приобретается на месте)


**ПРИМЕЧАНИЕ:** При объединении дренажных труб нескольких блоков подключайте их, как показано на рисунке.

#### Блоки с насосом


##### Для 9К и 12К



##### Для 18-55К



#### Блоки без насоса




4. Пропустите дренажный шланг через отверстие в стене. Обеспечьте отвод воды в безопасное место, где она не может нанести ущерба и не станет замерзать.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Выход дренажного шланга должен располагаться не ниже 5 см над поверхностью земли. Если он будет касаться поверхности, сток воды может оказаться перекрытым, что нарушит нормальную работу системы. При сливе конденсата в канализацию необходимо оборудовать гидрозатвор во избежание проникновения неприятного запаха в помещение.

#### Проверка дренажной системы

Убедитесь, что конденсат беспрепятственно отводится по трубе. В новых зданиях эту проверку следует провести перед установкой потолочных панелей.



#### Блоки без насоса



Залейте в поддон 2 литра воды. Убедитесь, что конденсат беспрепятственно отводится по трубе.

#### Блоки с насосом


1. Снимите крышку тестового отверстия. Залейте в поддон 2 литра воды.



2. Включите блок в режим ОХЛАЖДЕНИЯ (COOLING). Станет слышен звук работы дренажного насоса. Проверьте, удаляется ли конденсат (после включения кондиционера может пройти около 1 мин. до начала слива конденсата, в зависимости от длины дренажной трубы). Убедитесь в отсутствии течи в местах соединений.
3. Выключите кондиционер и установите на место крышку.

# Монтаж наружного блока

Установите блок, соблюдая местные нормы и правила, которые могут незначительно отличаться в разных регионах.



## Инструкция по монтажу – Наружный блок

### Шаг 1: Выбрать место для установки

Перед монтажом наружного блока следует выбрать для него подходящее место. Ниже приведены условия, выполнение которых позволит подобрать подходящее место.

#### Место для установки блока должно удовлетворять следующим требованиям:

- ✓ Соответствовать всем требованиям по зазорам, показанным выше.
- ✓ Обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха и вентиляцию.
- ✓ Обладать достаточной жесткостью и прочностью, чтобы выдерживать вес блока и не вибрировать.
- ✓ Шум при работе блока не должен беспокоить других людей.
- ✓ Быть защищенным от длительного воздействия прямого солнечного света и дождя.

- ✓ В местах, где ожидается выпадение снега, нужно поднять блок над базовой площадкой, чтобы предотвратить накопление льда и повреждение теплообменника. Устанавливать блок нужно выше среднего уровня выпадения снега для данной местности. Минимальная высота установки составляет 45 см.

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать блок в следующих местах:


- ⊗ Рядом с препятствиями, которые блокируют входы и выходы воздуха.
- ⊗ С выходом на тротуары, людные места или там, где шум работающего устройства будет причинять беспокойство окружающим.
- ⊗ Рядом с местами содержания животных или рядом с растениями, которым вреден выходящий горячий воздух.
- ⊗ Возле источников горючих газов.
- ⊗ В местах, подверженных сильному запылению.
- ⊗ В местах с высоким содержанием солей в воздухе.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ**

##### Если в месте установки наружного блока дует сильный ветер:

Устанавливайте блок так, чтобы вентилятор воздуховыпускного отверстия располагался под углом 90° по отношению к направлению ветра. При необходимости установите перед блоком экран для защиты от чрезмерно сильных ветров.

См. рис. ниже.



**Если блок часто подвержен воздействию сильных дождей или снегопадов:** Установите над блоком навес для защиты от дождя и снега. Соблюдайте осторожность, чтобы не создать препятствия движению воздуха вокруг блока.

**Если блок часто подвержен воздействию воздуха с высоким содержанием солей (у морского побережья):**

Используйте наружный блок с повышенной коррозионной стойкостью.

## Шаг 2: Установить разъем дренажной линии (только для блока с тепловым насосом)


Прежде чем закрепить наружный блок на месте болтами, необходимо установить дренажный патрубок у днища блока. Обратите внимание, что в зависимости от типа наружного блока используются дренажные патрубки двух типов.

**Если дренажный патрубок поставляется с резиновым уплотнением (см. рис. А), выполните следующие действия:**

1. Установите резиновое уплотнение на конец дренажного патрубка, который будет присоединен к наружному блоку.
2. Вставьте дренажный патрубок в отверстие в поддоне блока.
3. Поверните дренажный патрубок на 90°, чтобы он зафиксировался на месте со щелчком в положении, когда он направлен к передней стороне блока.
4. Присоедините удлинитель дренажного шланга (не входит в комплект) к дренажному патрубку, чтобы отводить воду от блока в режиме нагрева.

**Если дренажный патрубок поставляется без резинового уплотнения (см. рис. В), выполните следующие действия:**

1. Вставьте дренажный патрубок в отверстие в поддоне блока. Дренажный патрубок зафиксирован на месте со щелчком.
2. Присоедините удлинитель дренажного шланга (не входит в комплект) к дренажному патрубку, чтобы отводить воду от блока в режиме нагрева.



## ! ЭКСПЛУАТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА

В условиях холодного климата дренажный шланг должен быть расположен вертикально, насколько это возможно, чтобы обеспечить быстрый слив воды. Если вода будет стекать слишком медленно, она может замерзнуть в шланге, что приведет к затоплению блока.


## Шаг 3: Закрепите наружный блок

Наружный блок можно прикрепить к основанию или к настенному кронштейну с помощью болта М10. Подготовьте монтажное основание для блока в соответствии с приведенными ниже размерами.

## УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКА

Ниже приведен перечень размеров различных наружных блоков и расстояние между монтажными опорами. Подготовьте монтажное основание для блока в соответствии с приведенными ниже размерами.

Типы и технические  
характеристики наружных блоков  
**Наружный блок сплит-системы**




(Единица измерения: мм)

| Габариты<br>наружного блока<br>Ш x В x Г | Установочные размеры |                      |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                          | Расстояние<br>А (мм) | Расстояние<br>В (мм) |
| 765x555x303                              | 452                  | 286                  |
| 805x554x330                              | 511                  | 317                  |
| 890x673x342                              | 663                  | 348                  |
| 946x810x410                              | 673                  | 403                  |
| 980x975x415                              | 616                  | 397                  |

**Рядная установка**

**Соотношение между размерами Н, А и L**

|            | L                 | A              |
|------------|-------------------|----------------|
| $L \leq H$ | $L \leq 1/2H$     | Не менее 25 см |
|            | $1/2H < L \leq H$ | Не менее 30 см |
| $L > H$    | Нельзя            |                |



# Подсоединение трубопровода хладагента

При присоединении трубопровода хладагента **не** допускайте проникновения в блок веществ или газов, отличных от указанного хладагента. Наличие других газов или веществ приведет к снижению производительности блока, а также может вызвать чрезмерно высокое давление в холодильном контуре. Это может привести к травмам или взрыву.

## Замечание относительно длины трубопровода

Проверьте, чтобы разность высот между наружным и внутренним блоками, длина труб хладагента и число изгибов соответствовали требованиям, указанным в следующей таблице:


**Максимальная длина и перепад высот трубопровода для разных моделей. (Единица: м)**

| Тип модели                | Производительность (Бте/ч) | Длина трубопровода | Максимальный перепад высот |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| Инверторные сплит-системы | < 15K                      | 25                 | 10                         |
|                           | $\geq 15K$ - < 24K         | 30                 | 20                         |
|                           | $\geq 24K$ - < 36K         | 50                 | 25                         |
|                           | $\geq 36K$ - $\leq 60K$    | 75                 | 30                         |
| Другие сплит-системы      | 12K                        | 15                 | 8                          |
|                           | 18K - 24K                  | 25                 | 15                         |
|                           | 30K - 36K                  | 30                 | 20                         |
|                           | 42K - 60K                  | 50                 | 30                         |



## ОСТОРОЖНО!


- Маслоуловители
  - Течение масла обратно в компрессор наружного блока может привести к росту давления жидкости или к нарушению возврата масла. Маслоуловители, установленные на поднимающихся участках трубы газовой линии могут предотвратить это. Маслоуловители следует установить через каждые 10 м вертикального стояка на линии всасывания (для блоков  $\geq 36K$ ).





## ОСТОРОЖНО!

- Не рекомендуется использовать вертикальные стояки на всасывании увеличенного диаметра. Правильный возврат масла в компрессор должен обеспечиваться скоростью газа на стороне всасывания. Если скорость газа опустится ниже 7,62 м/с, скорость возврата масла уменьшится. Маслоуловители следует установить через каждые 6 м вертикального стояка на линии всасывания (для блоков <36K).



## Инструкции по соединению трубопровода хладагента




## ОСТОРОЖНО!

- Рефнет должен располагаться горизонтально. Наклон более 10° может нарушить нормальное функционирование.
- **Нельзя** монтировать соединительные трубы до тех пор, пока не будут полностью закреплены внутренний и наружный блоки.
- Теплоизолируйте жидкостную трубу и трубу газовой линии для предотвращения вытекания воды.

## Шаг 1: Отрезать трубы

При подготовке труб хладагента особое внимание уделяйте правильной резке и развальцовке. Это обеспечит эффективную работу и сведет к минимуму необходимость последующего технического обслуживания.

1. Измерьте расстояние между внутренним и наружным блоками.
2. С помощью трубореза отрежьте трубу несколько большей длины, чем измеренное расстояние.
3. Труба должна быть отрезана строго под углом 90°.




## НЕ ДЕФОРМИРУЙТЕ ТРУБУ ВО ВРЕМЯ РЕЗКИ!

Соблюдайте особую осторожность, чтобы не повредить, не деформировать и не смять трубу во время резки. Это значительно снизит тепловые характеристики кондиционера.

## Шаг 2: Зачистить края

Заусенцы могут нарушить уплотнение соединения трубопровода хладагента. Их необходимо полностью удалить.


1. Удерживайте трубу наклоненной вниз, чтобы предотвратить попадание заусенцев внутрь.
2. С помощью развертки или инструмента для снятия заусенцев удалите все заусенцы с места разреза трубы.




### Шаг 3: Развальцевать концы трубы

Правильная развальцовка имеет большое значение для герметичного уплотнения.

1. После удаления заусенцев с места разреза трубы герметично закройте концы поливинилхлоридной лентой, чтобы предотвратить попадание в трубу посторонних материалов.
2. Поместите трубу в теплоизоляционный материал.
3. Наденьте конусные гайки на оба конца трубы. Гайки должны быть ориентированы в правильном направлении, поскольку после развальцовки гайки нельзя будет надеть или изменить их ориентацию.



4. Снимите поливинилхлоридную ленту с концов трубы, когда будете готовы выполнить развальцовку.
5. Зажмите форму для развальцовки на конце трубы. Конец трубы должен выступать за край формы для развальцовки.



6. Установите инструмент для развальцовки на форму.
7. Поворачивайте рукоятку инструмента для развальцовки по часовой стрелке, пока труба не будет полностью развальцована. При развальцовке трубы принимайте во внимание размеры.

### ДЛИНА ВЫСТУПАЮЩЕГО ЗА ФОРМУ ДЛЯ РАЗВАЛЬЦОВКИ КОНЦА ТРУБЫ


| Диаметр трубы | Момент затяжки                    | Размер разбортовки А (мм) |       | Форма развальцовки |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|--------------------|
|               |                                   | Мин.                      | Макс. |                    |
| Ø 6,35        | 18 - 20 Н·м<br>(183 - 204 кгс·см) | 8,4                       | 8,7   |                    |
| Ø 9,52        | 25 - 26 Н·м<br>(255 - 265 кгс·см) | 13,2                      | 13,5  |                    |
| Ø 12,7        | 35 - 36 Н·м<br>(357 - 367 кгс·см) | 16,2                      | 16,5  |                    |
| Ø 16          | 45 - 47 Н·м<br>(459 - 480 кгс·см) | 19,2                      | 19,7  |                    |
| Ø 19          | 65 - 67 Н·м<br>(663 - 683 кгс·см) | 23,2                      | 23,7  |                    |
| Ø 22          | 75 - 85 Н·м<br>(765 - 867 кгс·см) | 26,4                      | 26,9  |                    |

8. Снимите инструмент для развальцовки и форму для развальцовки, затем осмотрите конец трубы и убедитесь в отсутствии трещин и ровности развальцованного участка.

### Шаг 4: Соединить трубы


Сначала подсоедините медные трубы к внутреннему блоку, затем к наружному. Сначала соедините трубу низкого давления, затем трубу высокого давления.

1. Перед установкой конусных гаек нанесите на концы развальцованных труб тонкий слой масла для холодильных установок.
2. Совместите центральные оси двух соединяемых труб.



3. Затяните конусную гайку вручную до упора.
4. Захватите ключом гайку на патрубке блока.
5. Надежно удерживая гайку на патрубке блока, динамометрическим ключом затяните конусную гайку с моментом затяжки, указанным в табл.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При монтаже и демонтаже трубных соединений используйте одновременно гаечный и динамометрический ключи.






## ОСТОРОЖНО!

- Оберните трубу изоляционным материалом. Будьте осторожны! Прикосновение к открытой трубе может вызвать ожог или обморожение.
- Проверьте правильность подсоединения трубы. Слишком большой момент затяжки повредит развальцованную часть, слишком малый – станет причиной утечки.

## МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА

Изгибая трубу, держите ее так, как показано на рисунке. **Не** изгибайте трубу более, чем на 90°, или более трех раз.

При изгибе трубы в качестве опоры используйте большие пальцы



Минимальный радиус 10 см

6. После подсоединения медных труб к внутреннему блоку оберните силовой, сигнальный кабели и трубы соединительной лентой.

**ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ сплетайте** сигнальный кабель с другими проводами. При обвязке не сплетайте и не допускайте пересечения сигнального кабеля с другими проводами.

7. Пропустите трубопровод сквозь отверстие в стене и соедините с наружным блоком.
8. Покройте весь трубопровод вместе с вентилями наружного блока изоляционным материалом.
9. Откройте вентиль наружного блока, чтобы хладагент заполнил трубопровод, соединяющий наружный и внутренний блоки.



## ОСТОРОЖНО!

Убедитесь в отсутствии утечки паров хладагента после монтажа. При обнаружении течи проветрите помещение и вакуумируйте контур хладагента (см. соответствующий раздел в этом руководстве).

# Электропроводка




## ПРОЧТИТЕ ЭТИ ПРАВИЛА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

1. Электропроводка должна выполняться квалифицированным электриком и соответствовать национальным и местным нормативам и стандартам.
2. Все электрические соединения должны быть выполнены в соответствии со схемой электрических соединений, расположенной на панелях внутреннего и наружного блоков.
3. В случае возникновения серьезных проблем с обеспечением безопасности электропитания немедленно прекратите работу. Объясните причину заказчику и прекратите работы по монтажу блока, пока проблемы с обеспечением безопасности не будут устранены.
4. Напряжение питания должно находиться в пределах 90 - 110% от номинального. Недостаточная мощность источника электропитания может привести к неполадкам, поражению электрическим током или воспламенению.
5. Если электропитание подключается через стационарную электропроводку, установите устройство защиты от перенапряжения и выключатель питания, рассчитанные на ток, в 1.5 раза превышающий максимальный ток потребления блока.
6. Если электропитание подключается через стационарную электропроводку, установите в цепь электропитания размыкатель или автоматический выключатель, отключающий все фазы питания, при этом расстояние между его разомкнутыми контактами должно составлять не менее 3 мм. Квалифицированный специалист должен использовать сертифицированный автоматический выключатель или размыкатель.

7. Подключайте блок только к розетке индивидуальной линии. Запрещается подключать к этой розетке другие электрические приборы.
8. Обязательно должным образом заземлите кондиционер.
9. Все соединения должны выполняться надежно. Неплотные соединения могут вызвать перегрев клемм, что приведет к сбою в работе изделия и может стать причиной воспламенения.
10. Провода не должны прикасаться или прижиматься к трубопроводу хладагента, компрессору или к движущимся частям, расположенным внутри блока.
11. Если блок снабжен вспомогательным электрическим нагревателем, он должен быть установлен на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся материалов.
12. Во избежание поражения электрическим током запрещается прикасаться к токонесущим компонентам сразу же после выключения питания. После выключения питания следует выждать не менее 10 минут, прежде чем можно будет безопасно прикасаться к электрическим компонентам.
13. Не допускайте пересечения силовых и сигнальных кабелей. Это может вызывать помехи при работе.
14. Блок должен быть подключен к сетевой розетке. Обычно источник питания должен иметь импеданс 32 Ом.
15. Не подключайте другие устройства к той же розетке.
16. Подключите провода наружного блока, затем провода внутреннего блока.

## ЗАМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗДУШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Если максимальный ток кондиционера превышает 16 А, необходимо установить воздушный выключатель и устройство защитного отключения с защитным устройством (приобретаются дополнительно). Если максимальный ток кондиционера менее 16 А, шнур питания кондиционера следует оснастить вилкой (приобретается дополнительно).



**ОПАСНО**

**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЛИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОТКЛЮЧИТЕ СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ.**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Рисунки приведены только для ознакомления. Ваш экземпляр может несколько отличаться. Принимать в расчет следует реальные конструктивные особенности устройства.

## Электропроводка наружного блока



### ОПАСНО!

Перед началом электромонтажных или электротехнических работ отключите сетевое питание.

1. Подготовьте кабель для подключения:
  - а. В первую очередь необходимо выбрать правильный диаметр кабеля. Рекомендуется использовать кабель H07RN-F.


**Минимальная площадь поперечного сечения Силовой и сигнальный кабели (для справки)**

| Номинальный ток Установки (А) | Номинальное поперечное сечение (мм <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| > 3 и ≤ 6                     | 0,75                                              |
| > 6 и ≤ 10                    | 1                                                 |
| > 10 и ≤ 16                   | 1,5                                               |
| > 16 и ≤ 25                   | 2,5                                               |
| > 25 и ≤ 32                   | 4                                                 |
| > 32 и ≤ 40                   | 6                                                 |

- б. С помощью приспособления для зачистки проводов снимите резиновую оболочку с обоих концов сигнального кабеля, оголив участок провода длиной около 15 см.
- с. Зачистите изоляцию с обоих концов.
- д. С помощью обжимных щипцов обожмите на концах проводов U-образные наконечники.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при выполнении электромонтажных работ строго следуйте схеме (представлена на внутренней стороне крышки распределительной коробки).


2. Снимите крышку распределительной коробки наружного блока. Если на вашей модели нет такой крышки, отверните винты на сервисной панели и снимите с нее кожух.




3. Подсоедините к клеммам U-образные наконечники  
Совместите цвета проводов / этикетки с метками на клеммной колодке. Надежно прикрепите винтом U-образный наконечник каждого провода к соответствующей клемме.
4. Закрепите кабель зажимом.
5. Изолируйте неиспользуемые провода поливинилхлоридной изоляционной лентой. Они не должны соприкасаться с металлическими или токопроводящими частями.
6. Установите на место крышку распределительной коробки.

## Электропроводка внутреннего блока

1. Подготовьте кабель для подключения.
  - а. С помощью приспособления для зачистки проводов снимите резиновую оболочку с обоих концов сигнального кабеля, оголив участок провода длиной около 15 см.
  - б. Снимите изоляцию с концов проводов.
  - с. С помощью обжимных щипцов обожмите на концах проводов U-образные наконечники.
2. Снимите крышку щитка управления на внутреннем блоке.
3. Подсоедините к клеммам U-образные наконечники.  
Совместите цвета проводов / этикетки с метками на клеммной колодке. Надежно прикрепите винтом U-образный наконечник каждого провода к соответствующей клемме. Серийный номер и схема электрических соединений находятся на крышке щитка управления.



**Магнитное кольцо** (если входит в комплект принадлежностей)



## ⚠ ОСТОРОЖНО!

- При выполнении электромонтажных работ строго следуйте электрической схеме.
- Температура поверхности труб, по которым протекает хладагент, может быть очень высокой. Соединительные кабели прокладывайте подальше от медной трубы.

4. Закрепите кабель зажимом. Убедитесь, что кабель закреплен надежно и не оказывает воздействие на клеммы.
5. Установите на место крышку электрического щитка управления.

## Параметры электропитания и предохранителей

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для моделей с вспомогательным электрическим нагревателем номинал автоматического выключателя / предохранителя следует увеличить на 10 А.

## Параметры электропитания кондиционеров инверторного типа

| МОДЕЛЬ (Бте/ч)                             |            | 9k~18k   | 24k      | 30k      | 36k      |
|--------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ                             | ЧИСЛО ФАЗ  | 1 фаза   | 1 фаза   | 1 фаза   | 1 фаза   |
|                                            | НАПРЯЖЕНИЕ | 220~240В | 220~240В | 220~240В | 220~240В |
| СЕТЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/<br>ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (А) |            | 25/20    | 25/20    | 40/30    | 40/30    |

| МОДЕЛЬ (Бте/ч)                             |            | 36K      | 42K      | 48K      | 48K-55K  |
|--------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ                             | ЧИСЛО ФАЗ  | 3 фазы   | 1 фаза   | 1 фаза   | 3 фазы   |
|                                            | НАПРЯЖЕНИЕ | 380~415В | 220~240В | 220~240В | 380~415В |
| СЕТЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/<br>ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (А) |            | 25/20    | 50/40    | 50/40    | 32/25    |

# Вакуумирование

## Подготовка и меры предосторожности


Наличие воздуха и других посторонних веществ в холодильном контуре может вызвать резкий рост давления, что может привести к повреждению кондиционера, снижению эффективности и стать причиной травм. С помощью вакуумного насоса и распределителя откачайте холодильный контур и удалите из системы неконденсирующиеся газы и влагу. Вакуумирование следует выполнять после первоначального монтажа и при перемещении блока.

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВАКУУМИРОВАНИЯ

- ✓ Убедиться, что соединительные трубки между внутренним и наружным блоками подсоединены правильно.
- ✓ Убедиться в правильности выполнения электропроводки.

### Инструкции по вакуумированию

1. Присоедините заправочный шланг распределителя к сервисному порту вентиля низкого давления наружного блока.
2. Соедините еще одним заправочным шлангом распределитель и вакуумный насос.
3. Откройте вентиль низкого давления на распределителе. Вентиль высокого давления должен быть закрыт.
4. Включите вакуумный насос и откачайте воздух из системы.
5. Дайте вакуумному насосу поработать не менее 15 минут или до тех пор, пока вакуумметр не покажет значение -760 мм рт. ст. ( $-10^5$  Па).



6. Закройте вентиль низкого давления распределителя и выключите вакуумный насос.
7. Подождите 5 минут и убедитесь в том, что давление в системе не меняется.
8. Если давление в системе изменилось, см. информацию по проверке отсутствия утечек в разделе «Проверка отсутствия утечек газа».
9. Если давление в системе не изменилось, отверните колпачок вентиля высокого давления. Вставьте шестигранный ключ в вентиль высокого давления, затем откройте вентиль, повернув ключ на 1/4 оборота против часовой стрелки. Слушайте, как газ выходит из системы, затем через 5 секунд закройте вентиль.
10. Следите за показаниями манометра в течение одной минуты и убедитесь в том, что давление в системе не меняется. Манометр должен показывать давление несколько выше атмосферного.
11. Отсоедините заправочный шланг от сервисного порта.



12. С помощью шестигранного ключа полностью откройте клапаны высокого и низкого давления.

13. Затяните колпачки всех трех вентиля (сервисного порта, высокого давления и низкого давления) от руки. При необходимости затем можно затянуть их динамометрическим ключом.



### ШТОКИ ВЕНТИЛЕЙ ОТКРЫВАЙТЕ ОСТОРОЖНО

При открытии штоков вентиля поворачивайте шестигранный ключ, пока шток не достигнет до упора. Не пытайтесь с усилием открывать вентиль дальше.

## Замечания относительно заправки дополнительного количества хладагента

В зависимости от длины труб, некоторые системы требуют дополнительной заправки хладагента. Стандартная длина труб варьируется в зависимости от местных нормативов. Например, для Северной Америки стандартная длина трубы составляет – 7,5 м. В других регионах стандартная длина трубы принята равной 5 м. Хладагент следует заправлять через сервисный порт на клапане низкого давления наружного блока. Расчет дополнительного количества хладагента выполняется по следующей формуле:

### Диаметр жидкостной трубы

|             | Ø6,35                                            | Ø9,52                                            | Ø12,7                                            |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>R32:</b> | (Общая длина трубы - стандартная длина) x 12 г/м | (Общая длина трубы - стандартная длина) x 24 г/м | (Общая длина трубы - стандартная длина) x 40 г/м |



**ОСТОРОЖНО НЕ СМЕШИВАЙТЕ** различные хладагенты.

Только для моделей для Австралии

- Заправленное в блок на заводе-изготовителе количество хладагента рассчитано на трубопровод хладагента длиной 20 м. Для установок с трубопроводом хладагента длиной до 20 м дополнительная заправка хладагентом на месте установки не требуется. Если длина трубопровода хладагента превышает 20 м, заправьте дополнительное количество хладагента, рассчитанное исходя из длины трубопровода и приведенной выше таблицы, для участка трубопровода, превышающего 20 м.
- Если используется существующая система трубопроводов, необходимый объем заправки хладагентом зависит от размера жидкостной трубы.

Формула для расчета необходимого объема дополнительного хладагента:

Масса дополнительного хладагента (кг) = {длина главной трубы (м) – длина трубы, на которую рассчитана заводская заправка (м)} x 0,03 (кг/м)

- При проведении рыночных или государственных проверочных испытаний необходимо удалить дополнительное количество хладагента в соответствии с номинальным объемом заправки, указанным на паспортной табличке (длина трубопровода хладагента меньше 5 м).

# Тестовый запуск

## Действия перед тестовым запуском

После того как система полностью смонтирована, производится тестовый запуск. Перед проведением тестового запуска убедитесь в выполнении следующих условий:

- a) Внутренний и наружный блоки установлены правильно.
- b) Правильно подсоединены трубы и провода.
- c) Входное и выходное отверстия не перекрыты посторонними предметами, что может вызвать сбои в работе или неисправность.
- d) Контур хладагента не имеет течи.
- e) Дренажная система не заблокирована и вода стекает в безопасное место.
- f) Теплоизоляция выполнена правильно.
- g) Заземление выполнено правильно.
- h) Длина трубопроводов и дополнительный объем заправленного хладагента были записаны.
- i) Напряжение в сети соответствует номинальному напряжению питания кондиционера.



### ОСТОРОЖНО!

Отказ от проведения тестового запуска может стать причиной повреждения устройства, имущества или травмы.

## Инструкции по тестовому запуску

- 1. Откройте запорные клапаны жидкостной и газовой линий.
- 2. Включите питание и дайте устройству время прогреться.

- 3. Включите режим охлаждения.
- 4. Внутренний блок
  - a. Убедитесь, что пульт дистанционного управления работает нормально.
  - b. Убедитесь в работоспособности жалюзи и возможности управления ими с пульта.
  - c. Дважды проверьте правильность регистрации температуры в помещении.
  - d. Убедитесь, что индикаторы на пульте дистанционного управления и панели индикации работают правильно.
  - e. Убедитесь в нормальной работе кнопок ручного режима на панели внутреннего блока.
  - f. Убедитесь, что дренажная система не заблокирована, и вода стекает свободно.
  - g. Убедитесь, что при работе отсутствует вибрация или нехарактерный шум.
- 5. Наружный блок
  - a. Проверьте контур хладагента на отсутствие течи.
  - b. Убедитесь, что при работе отсутствует вибрация или нехарактерный шум.
  - c. Убедитесь, что поток воздуха, шум работающего кондиционера и конденсат не причиняют неудобств соседям и не несут никакой угрозы.
- 6. Проверка дренажной системы
  - a. Проверьте беспрепятственность стока воды. В новостройках этот тест следует проводить до завершения отделки подвесного потолка.

- b. Снимите крышку тестового отверстия. Залейте в водосборник около 2 л воды через трубу для заливки.
- c. Включите электропитание кондиционера и запустите его в режиме охлаждения.
- d. Убедитесь в отсутствии необычного шума при работе дренажного насоса.
- e. Проверьте, удаляется ли конденсат. Возможно придется подождать около одной минуты, пока начнется вывод конденсата — это зависит от модели.
- f. Убедитесь в отсутствии течи в трубопроводах.
- g. Выключите кондиционер. Отключите питание главным выключателем и установите на место крышку тестового отверстия.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если в работе системы наблюдаются сбои или система работает не так, как ожидалось, обратитесь к разделу поиска и устранения неисправностей в этом руководстве. Если рекомендованные действия не дадут эффекта, позвоните в сервисный центр.

# Технические характеристики

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК                             |                                              |            | MTJ1-12FWN8G1    | MTJ1-18FWN8G1    | MTJ1-24FWN8G1    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| НАРУЖНЫЙ БЛОК                               |                                              |            | MOA1U-12FRN8G1   | MOA1U-18FRN8G1   | MOA1D-24FRN8G1   |
| Производительность                          | Охлаждение                                   | кВт        | 3,52 (0,53~3,91) | 5,27 (1,32~6,15) | 7,03 (3,22~7,91) |
|                                             | Нагрев                                       | кВт        | 3,81 (1,00~4,47) | 6,01 (1,49~6,30) | 7,62 (2,78~8,56) |
| Электропитание                              | Система электроснабжения                     | В / Гц / Ф | 220~240 / 50 / 1 | 220~240 / 50 / 1 | 220~240 / 50 / 1 |
| Потребляемая мощность                       | Охлаждение                                   | кВт        | 1,10 (0,16~1,47) | 1,59 (0,36~2,13) | 2,19 (0,75~2,86) |
|                                             | Нагрев                                       | кВт        | 1,12 (0,30~1,42) | 1,62 (0,50~1,85) | 2,00 (0,64~2,50) |
| Рабочий ток                                 | Охлаждение                                   | А          | 4,8 (1,3~6,5)    | 7,1 (1,6~9,4)    | 10,2 (4,2~12,6)  |
|                                             | Нагрев                                       | А          | 5,7 (1,5~6,3)    | 7,2 (2,2~8,1)    | 9,0 (3,8~11,0)   |
| Сезонная энергоэффективность / Класс        | Охлаждение (SEER)                            | -          | 6,5 / A++        | 6,5 / A++        | 6,5 / A++        |
|                                             | Нагрев (SCOP Average)                        |            | 4,1 / A+         | 4,1 / A+         | 4,2 / A+         |
| Энергоэффективность / Класс                 | Охлаждение (EER)                             | -          | 3,21 / A         | 3,32 / A         | 3,21 / A         |
|                                             | Нагрев (COP)                                 |            | 3,41 / B         | 3,72 / A         | 3,81 / A         |
| Годовое энергопотребление                   | Среднее значение                             | кВт*ч      | 550              | 795              | 1095             |
| Максимальный потребляемый ток               |                                              | А          | 9,0              | 13,5             | 19,0             |
| Класс электрозащиты                         |                                              |            | I                | I                | I                |
| Класс пылевлагозащиты                       | Внутренний блок                              | IP         | X0               | X0               | X0               |
|                                             | Наружный блок                                | IP         | X4               | X4               | X4               |
| Уровень шума (макс. ~ мин.)                 | Внутренний блок                              | дБ(А)      | 35~31            | 36,5~31          | 33,5~31          |
| Расход воздуха (макс. ~ мин.)               |                                              | м³/ч       | 660~470          | 900~650          | 1200~700         |
| Внешнее статическое давление                |                                              | Па         | 0~100            | 0~160            | 0~160            |
| Уровень шума                                | Наружный блок                                | дБ(А)      | 55,5             | 59               | 60               |
| Расход воздуха                              |                                              | м³/ч       | 2200             | 2100             | 3500             |
| Бренд компрессора                           |                                              |            | GMCC             | GMCC             | GMCC             |
| Габариты (ШхВхГ)                            | Внутренний блок                              | мм         | 700x200x450      | 700x245x750      | 1000x245x750     |
|                                             | Наружный блок                                | мм         | 765(+70)x555x303 | 805(+70)x554x330 | 890(+60)x673x342 |
| Вес                                         | Внутренний блок                              | кг         | 16,6             | 24,4             | 31,8             |
|                                             | Наружный блок                                | кг         | 26,6             | 32,5             | 41,9             |
| Хладагент                                   | Тип / Заводская заправка                     | кг         | R32 / 0,71       | R32 / 1,15       | R32 / 1,40       |
|                                             | Дозаправка (при длине трубопровода более 5м) | г/м        | 12               | 12               | 24               |
| Трубопровод хладагента                      | Диаметр для жидкости                         | мм (дюйм)  | 6,35 (1/4)       | 6,35 (1/4)       | 9,52 (3/8)       |
|                                             | Диаметр для газа                             | мм (дюйм)  | 9,52 (3/8)       | 12,7 (1/2)       | 15,88 (5/8)      |
|                                             | Минимальная длина                            | м          | 4                | 4                | 4                |
|                                             | Максимальная длина                           | м          | 25 (40*)         | 30 (50*)         | 50 (60*)         |
|                                             | Макс. перепад высот                          | м          | 10               | 20               | 25               |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы   |                                              | мм         | 700              | 1000             | 1000             |
| Наружный диаметр отвода дренажа             |                                              | мм         | 25               | 25               | 25               |
| Диапазон рабочих температур наружного блока | Охлаждение                                   | °C         | -15~50           | -15~50           | -15~50           |
|                                             | Нагрев                                       | °C         | -15~24           | -15~24           | -15~24           |

## ПРИМЕЧАНИЕ

1. Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °C (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух. терм.).

2. Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн. терм.).

3. Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в безэховой камере.

\* Максимальная длина трубопровода при перепаде высот между блоками не более 3 метров.

# Технические характеристики

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК                             |                                              |            | MTJ1-36FWN8G1      | MTJ1-48FWN8G1      | MTJ1-55FWN8G1      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| НАРУЖНЫЙ БЛОК                               |                                              |            | MOA1U-36FQN8G1     | MOA1U-48FQN8G1     | MOA1U-55FQN8G1     |
| Производительность                          | Охлаждение                                   | кВт        | 10,55 (2,72~11,73) | 14,07 (3,52~15,83) | 16,12 (4,10~17,30) |
|                                             | Нагрев                                       | кВт        | 11,73 (2,78~12,84) | 16,12 (4,10~17,59) | 18,18 (4,39~20,52) |
| Электропитание                              | Система электроснабжения                     | В / Гц / Ф | 380~415 / 50 / 3   | 380~415 / 50 / 3   | 380~415 / 50 / 3   |
| Потребляемая мощность                       | Охлаждение                                   | кВт        | 3,51 (0,89~4,20)   | 4,38 (0,81~6,45)   | 5,02 (1,03~6,65)   |
|                                             | Нагрев                                       | кВт        | 3,25 (0,78~4,00)   | 4,46 (0,95~5,80)   | 5,03 (0,95~6,60)   |
| Рабочий ток                                 | Охлаждение                                   | А          | 6,0 (1,4~6,7)      | 7,0 (1,8~10,5)     | 8,1 (3,1~11,5)     |
|                                             | Нагрев                                       | А          | 5,3 (1,3~6,4)      | 8,0 (2,0~9,0)      | 8,0 (2,0~11,5)     |
| Сезонная энергоэффективность / Класс        | Охлаждение (SEER)                            | -          | 6,1 / A++          | 6,1 / A++          | 6,1 / A++          |
|                                             | Нагрев (SCOP Average)                        | -          | 4,0 / A+           | 4,0 / A+           | 4,0 / A+           |
| Энергоэффективность / Класс                 | Охлаждение (EER)                             | -          | 3,01 / B           | 3,21 / A           | 3,21 / A           |
|                                             | Нагрев (COP)                                 | -          | 3,61 / A           | 3,61 / A           | 3,61 / A           |
| Годовое энергопотребление                   | Среднее значение                             | кВт*ч      | 1755               | 2190               | 2510               |
| Максимальный потребляемый ток               |                                              | А          | 10,0               | 14,0               | 14,0               |
| Класс электрозащиты                         |                                              |            | I                  | I                  | I                  |
| Класс пылевлагозащиты                       | Внутренний блок                              | IP         | X0                 | X0                 | X0                 |
|                                             | Наружный блок                                | IP         | X4                 | X4                 | X4                 |
| Уровень шума (макс. ~ мин.)                 | Внутренний блок                              | дБ(А)      | 39~34              | 43,5~39,5          | 44,5~41,5          |
| Расход воздуха (макс. ~ мин.)               |                                              | м³/ч       | 1700~1100          | 2000~1300          | 2200~1500          |
| Внешнее статическое давление                |                                              | Па         | 0~160              | 0~160              | 0~160              |
| Уровень шума                                | Наружный блок                                | дБ(А)      | 65                 | 64,5               | 64                 |
| Расход воздуха                              |                                              | м³/ч       | 4000               | 5600               | 5600               |
| Бренд компрессора                           |                                              |            | GMCC               | GMCC               | GMCC               |
| Габариты (ШхВхГ)                            | Внутренний блок                              | мм         | 1200x245x750       | 1200x245x750       | 1200x300x750       |
|                                             | Наружный блок                                | мм         | 946(+84)x810x410   | 980(+93)x975x415   | 980(+93)x975x415   |
| Вес                                         | Внутренний блок                              | кг         | 38,4               | 40,4               | 42,9               |
|                                             | Наружный блок                                | кг         | 75,5               | 90,0               | 92,0               |
| Хладагент                                   | Тип / Заводская заправка                     | кг         | R32 / 2,40         | R32 / 2,90         | R32 / 3,20         |
|                                             | Дозаправка (при длине трубопровода более 5м) | г/м        | 24                 | 24                 | 24                 |
| Трубопровод хладагента                      | Диаметр для жидкости                         | мм (дюйм)  | 9,52 (3/8)         | 9,52 (3/8)         | 9,52 (3/8)         |
|                                             | Диаметр для газа                             | мм (дюйм)  | 15,88 (5/8)        | 15,88 (5/8)        | 15,88 (5/8)        |
|                                             | Минимальная длина                            | м          | 4                  | 4                  | 4                  |
|                                             | Максимальная длина                           | м          | 75                 | 75 (100*)          | 75 (100*)          |
|                                             | Макс. перепад высот                          | м          | 30                 | 30                 | 30                 |
| Высота подъема встроенной дренажной помпы   |                                              | мм         | 1000               | 1000               | 1000               |
| Наружный диаметр отвода дренажа             |                                              | мм         | 25                 | 25                 | 25                 |
| Диапазон рабочих температур наружного блока | Охлаждение                                   | °C         | -15~50             | -15~50             | -15~50             |
|                                             | Нагрев                                       | °C         | -15~24             | -15~24             | -15~24             |

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °C (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух. терм.).
- Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн. терм.).
- Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в безэховой камере.

\* Максимальная длина трубопровода при перепаде высот между блоками не более 3 метров.

# Классы энергоэффективности

Классификация энергоэффективности составляет часть Европейского проекта по обнаружению климатических изменений, согласно которому эффективность энергопользования должна быть направлена на уменьшение выбросов CO<sub>2</sub>. Европейская Комиссия установила, что более точная осведомленность позволит пользователям покупать наиболее экологически рентабельные предметы в соответствии с их потребностями.

На табличке предоставлена информация о потреблении энергии кондиционера. Блоки с охлаждающей способностью до 12 кВт классифицируются по потреблению энергии на категории от 'A' до 'G', которым соответствует определенный цветовой код. Блоки с самым низким энергопотреблением категории 'A' обозначены темно-зеленой стрелкой, а с самым высоким энергопотреблением категории 'G' – красной. Таким образом, пользователи могут сравнить эффективность эквивалентных машин других производителей.

## ОБОЗНАЧЕНО ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Указано приблизительное годовое потребление энергии на основании стандартной бытовой модели. Годовое потребление можно рассчитать, умножив значение общей входной мощности на среднее количество часов работы в год, принятое за 500, в режиме охлаждения при полной нагрузке.

Стоимость годового потребления энергии подсчитывается, умножая это значение на тариф на электроэнергию пользователя.

### ОТДАЧА ОХЛАЖДЕНИЯ

Охлаждающая способность блока в кВт в режиме охлаждения при полной нагрузке. Пользователь должен выбрать блок с номинальной производительностью, соответствующей его требованиям охлаждения/нагрева. Крупногабаритные блоки могут увеличить количество циклов вкл/выкл, сокращая тем самым срок службы, в то время как малогабаритные блоки не могут обеспечить соответствующего уровня охлаждения или нагрева. Значения отдачи можно приобрести у производителя или местного дилера.

### КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (EER)

Это охлаждающая производительность блока, делимая на общую потребляемую электрическую мощность – чем выше значение EER, тем лучше эффективность энергоиспользования.

### ТИП

Указывает, в каком режиме может работать блок: только охлаждение или охлаждение/нагрев. В режиме охлаждения указывается тип охлаждения блока: водный или воздушный.

### ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Теплоотдача блока в кВт в режиме нагрева при полной нагрузке.

| Энергопоказатели                                                                                                         |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель                                                                                                            | Кондиционер<br><b>Midea</b>                                                                    |
| Наружный блок                                                                                                            | MOU-12HN1-Q                                                                                    |
| Внутренний блок                                                                                                          | MCA3-12HRN1-Q                                                                                  |
| Более эффективно                                                                                                         | <b>A</b>                                                                                       |
| <b>A</b>                                                                                                                 |                                                                                                |
| <b>B</b>                                                                                                                 |                                                                                                |
| <b>C</b>                                                                                                                 |                                                                                                |
| <b>D</b>                                                                                                                 |                                                                                                |
| <b>E</b>                                                                                                                 |                                                                                                |
| <b>F</b>                                                                                                                 |                                                                                                |
| <b>G</b>                                                                                                                 |                                                                                                |
| Менее эффективно                                                                                                         |                                                                                                |
| Ежегодный расход электроэнергии (кВт·ч) в режиме охлаждения (приблизительно 500 рабочих часов в год при полной нагрузке) | <b>547,5</b>                                                                                   |
| Холодопроизводительность кВт                                                                                             | <b>3,52</b>                                                                                    |
| Коэффициент энергетической эффективности                                                                                 | <b>3,21</b>                                                                                    |
| Полная нагрузка (чем выше, тем лучше)                                                                                    |                                                                                                |
| Тип                                                                                                                      | Только охлаждение —<br>Охлаждение + Нагрев —<br>Воздушное охлаждение —<br>Водяное охлаждение — |
| Теплопроизводительность кВт                                                                                              | <b>3,81</b>                                                                                    |
| Класс энергетической эффективности                                                                                       | <b>A B C D E F G</b>                                                                           |
| Уровень звуковой мощности дБa (внутренний/наружный блок)                                                                 | <b>42 / 59</b>                                                                                 |
| Дополнительная информация содержится в технической документации                                                          |                                                                                                |

## Дополнительные сведения

### Изготовитель:

GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd  
Адрес: Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, Китай;

### Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

- Китай, Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong (GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.)
- Китай, No.6 Meide 1th Road, Zhujing Industrial Park, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou, Guangdong Province (Guangzhou Hualing Refrigerating Equipment Co., Ltd)
- Китай, No.47, Hengshan Road Wuhu District China (Anhui) Pilot Free Trade Zone, 241000 (Wuhu Maty Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.)

Страна производитель и дата производства кондиционера указана рядом с его маркировочным шильдиком.  
Сделано в Китае.

### Срок службы:

Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 10 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

### Условия транспортировки и хранения:

Кондиционеры должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.

Кондиционеры должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не допускается к отгрузке и перевозке кондиционер, получивший повреждение в процессе предварительного хранения и транспортирования, при нарушении жесткости конструкции.

Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при правильной транспортировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не распространяются, гарантия при повреждении от природных бедствий не распространяется (например – в результате наводнения).

Кондиционеры должны храниться на стеллажах или на полу на деревянных поддонах (штабелирование) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке.

Срок хранения – два года со дня отгрузки с завода-изготовителя.

### ! ВНИМАНИЕ!

Не допускайте попадания влаги на упаковку!

Не ставьте грузы на упаковку!

При складировании следите за ориентацией упаковок, указанной стрелками!

## Утилизация отходов

Ваше изделие и элементы питания помечены этим символом. Этот символ означает, что электрические и электронные изделия, а также батарейки, не следует смешивать с несортированным бытовым мусором. На батарейках под указанным символом иногда отпечатан химический знак, который означает, что в батарейках содержится тяжелый металл выше определенной концентрации. Встречающиеся химические знаки: Pb: свинец (>0,004%).



Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия, удаление холодиль-

ного агента, масла и других частей должны проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с местным и общегосударственным законодательством.

Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей. За более подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы.

## Информация о сертификации

Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам: Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».



**Импортером / Уполномоченным изготовителем лицом на территории Таможенного союза является компания ООО «ДАИЧИ»**

Адрес: Российская Федерация, 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Толбухина, д.9, к.1, помещ. 1/П.

Тел. +7 (495) 737-37-33, Факс: +7 (495) 737-37-32 E-mail: [info@daichi.ru](mailto:info@daichi.ru)

Единая справочная служба: 8 800 201-45-84

Список сервисных центров доступен по ссылке: [www.daichi.ru/service/](http://www.daichi.ru/service/)

# Гарантия

Настоящие гарантийные обязательства представляют собой гарантию Продавца на Оборудование, указанное в приложении к гарантийному талону и приобретенное Покупателем у Продавца (в дальнейшем – Оборудование). Гарантия сроком на 5 лет – это программа увеличения гарантийного срока, установленного дистрибьютером, сроком на 5 лет с момента продажи и ввода в эксплуатацию оборудования при соблюдении проведения технического обслуживания в соответствии с перечнем работ и замерами указанными при проведении технического обслуживания.

Гарантийное обслуживание приобретенного вами оборудования осуществляется через Продавца оборудования, уполномоченные импортёром/Продавцом, специализированные сервисные центры (далее по тексту – «Сервисный центр»), или специализированную монтажную организацию, проводившую установку оборудования.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием оборудования, обращайтесь к Продавцу Оборудования, специализированную монтажную организацию или в Сервисный центр.

В заполненный гарантийный талон запрещается вносить какие-либо изменения, стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: дату продажи, наименование, модель и тип оборудования, серийный номер, подпись уполномоченного лица Продавца и печать Продавца.

При отсутствии печати Продавца и даты продажи в гарантийном талоне либо его неправильном заполнении, подтверждением гарантии служит кассовый чек с указанием даты продажи, номенклатуры оборудования или приложенный к нему товарный чек, или товарная накладная.

Гарантия на оборудование предоставляется только при условии установки (монтажа), подключения, запуска оборудования уполномоченной импортером и/или Продавцом организацией; при условии проведения технического обслуживания инверторного оборудования (типа inverter) (согласно инструкции по эксплуатации и монтажу оборудования) через 3 (три) года после установки оборудования и каждый последующий год эксплуатации оборудования.

Продавец, уполномоченная импортером организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки оборудования, возникшие из-за его неправильной установки (монтажа), подключения, запуска оборудования.

Условия данной гарантии не дают право на возмещение или покрытие ущерба в результате внесения любых изменений в конструкцию оборудования.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструктивные дефекты оборудования. Диагностика, ремонт и замена деталей изделия проводится на территории Сервисного центра или непосредственно на месте монтажа оборудования Покупателя (силами Продавца). Гарантийный ремонт оборудования выполняется в срок не более 45 (сорока пяти) дней с даты подачи претензии покупателем. Если в этот срок устранить неисправность нет возможности, стороны могут согласовать более длительные сроки устранения неисправности. Гарантийный срок на комплектующие изделия, детали которых могут быть сняты с оборудования без применения инструментов, составляет 90(девяносто) дней. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на оборудование при проведении гарантийного ремонта, составляет 3 (Три) месяца со дня выдачи отремонтированного по гарантии оборудования Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

Гарантийные обязательства Продавца оборудования не распространяются на периодическое сервисное обслуживание оборудования (чистка, замена фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров), аксессуаров, входящие в комплект поставки оборудования.

**Отказ в гарантийном обслуживании со стороны Продавца возможен в следующих случаях:**

- При несоблюдении Покупателем требований инструкции по эксплуатации и монтажу оборудования, инструкции по техническому обслуживанию оборудования;
- При внесении в конструкцию или комплектацию оборудования любых изменений с целью изменения параметров и расширения функций, не заявленных в инструкции по эксплуатации оборудования;
- При попытке модифицирования аппаратно-программной части оборудования;
- При потере работоспособности оборудования, возникшей вследствие неправильной установки (монтажа) оборудования;
- При потере работоспособности оборудования, возникшей в связи с эксплуатацией оборудования с не устраненными дефектами;
- При потере работоспособности оборудования, возникшей вследствие сервисного обслуживания, произведенного не Сервисным центром;
- При внешнем повреждении оборудования;
- При повреждении оборудования в результате аварий либо механических, термических повреждений, произошедших не в результате технических неисправностей оборудования;
- При повреждении оборудования, вызванного попаданием во внутренние рабочие объемы оборудования посторонних предметов и жидкостей;
- При повреждении гарантийных номеров, заводских табличек, QR кодов Оборудования.

Подпись Покупателя: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

# Гарантийный талон

|                        |                          |                        |
|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Кондиционер            | Модель внутреннего блока | Модель наружного блока |
| SN - внутреннего блока |                          | SN - наружного блока   |
| Покупатель             | ФИО                      |                        |
| Подпись покупателя     |                          |                        |

|                                 |      |                  |
|---------------------------------|------|------------------|
| Продавец                        |      | Дата продажи     |
| Полное название компании        |      |                  |
| Почтовый адрес продавца         |      | Подпись продавца |
| Код города и контактный телефон | М.П. |                  |

Ваша гарантия поддерживается  
организацией-продавцом.



В случае затруднения контакта с продавцом  
воспользуйтесь бесплатным телефонным номером  
Единой службы поддержки клиентов

**8-800-200-00-05**

|                                 |  |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|
| Установщик                      |  | Дата установки      |
| Полное название компании        |  |                     |
| Почтовый адрес установщика      |  | Подпись установщика |
|                                 |  |                     |
| Код города и контактный телефон |  | М.П.                |

**В целях улучшения качества продукции конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную информацию можно получить у дистрибьютора или производителя. Обновления руководства пользователя будут загружены на веб-сайт сервиса. Пожалуйста, проверьте актуальную версию**

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Инструкция Midea MTJ1

Идентификатор библиотеки: LIB-002205

Исходный файл: midea-mtj1-instruktsiya.pdf

SHA-256 оригинала: 700ae0a9cb3e6066c96aa2d08502f15cb4d8f3446d46f68205fa561aa1d7834b

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-mtj1-instruktsiya.pdf>

Копия сформирована: 01.10.2026 21:25 UTC